

PIELĘGNACJA PODŁÓG

Przechowywanie: przed przechowywaniem należy zawsze upewnić się, że podłoga jest sucha i wolna od zanieczyszczeń. Składaj lub zwijaj za każdym razem nieco inaczej, unikając tworzenia się trwałych fałd i pęknięć w materiale. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu. Nigdy nie przechowuj maty w gorących miejscach (np. w bagażniku samochodu, na strychu...), ponieważ ciepło może uszkodzić wierzchnią warstwę materiału. Przechowywanie mokrego podkładu może prowadzić do rozwoju pleśni, nieprzyjemnego zapachu, wycieków i rozwarstwienia. Zepsucie podkładu przez pleśń nie jest objęte gwarancją.

Czyszczenie:

W celu delikatnego czyszczenia, produkt należy czyścić gąbką z ciepłą wodą (nie gorącą).

Do dokładniejszego czyszczenia potrzebne będą

-Zlew (lub wanna) - ciepła woda (nie gorąca)

-delikatny środek czyszczący do sprzętu outdoorowego (np. Grangers Tent & Gear Cleaner)

-kołyska

1. Zanurzyć sprzęt w ciepłej, czystej wodzie. Delikatnie wymieszać dłońmi. Spuścić brudną wodę. Powtarzaj proces, aż większość nadmiaru brudu zostanie usunięta, a woda będzie w większości czysta.
2. Nałóż środek czyszczący i delikatnie wmasuj go w tkaninę za pomocą gąbki.
3. Dokładnie umyć sprzęt.
4. Powiesić do wyschnięcia.
5. Przed przechowywaniem lub użyciem upewnij się, że sprzęt jest całkowicie suchy

Naprawy i gwarancja: wszystkie namioty Big Agnes są objęte gwarancją na wady produkcyjne i materiałowe. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych zużyciem w wyniku użytkowania, modyfikacji spowodowane przez właściciela namiotu, nadużycie, wypadek, niewłaściwe traktowanie lub uszkodzenie spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nadużyciem, normalnym zużyciem spowodowanym użytkowaniem lub niewłaściwym traktowaniem mogą zostać naprawione przez firmę Big Agnes za odpowiednią opłatą. Namioty wysyłane do naprawy muszą być wolne od zabrudzeń i ogólnie czyste.

Dostawca: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska