



Design and Quality Primus AB Sweden

Tel: +46 8 564 842 30

www.primus.se

CE-845BS-08

ID: 845BS-0033



224394 Kuchenka gazowa Mimer Stove - instrukcja obsługi

CE -0048-05 ID 048AP0007

Ważne: Przed podłączeniem kuchenki do butli gazowej należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zapoznać się z produktem. Należy regularnie powracać do instrukcji i zachować ostrożność. Zachowaj instrukcję do późniejszego wykorzystania.

POZOR: To urządzenie zużywa powietrze (tlen) i wytwarza dwutlenek węgla. Nie należy zapalać ani używać urządzenia w niewentylowanych miejscach, pomieszczeniach, namiotach lub pojazdach

TYLKO DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ!

NIGDY nie przykrywaj kuchenki (i kartusza) wiatrochronami lub kamieniami, które mogą spowodować „przegrzanie” i uszkodzenie kuchenki lub zbiornika paliwa. Przegrzanie wkładu stanowi wysokie ryzyko..

Kuchenka musi być wyłączona podczas zmiany otoczenia (np. podczas pracy z substancjami łatwopalnymi itp.)

KUCHENKA MOŻE BYĆ OBSŁUGIWANA WYŁĄCZNIE PRZEZ OSOBY DOROSŁE, A NIE DZIECI!!!

KIERUNKI patrz oryginalna instrukcja - w zestawie.

SPRAWDZANIE URZĄDZENIA: 1 raz w roku przez użytkownika.

CZŁONKOSTWO: Kuchenka kompletna.

Kategoria urządzenia I 3 B/P

1. WPROWADZENIE

- 1.1. To urządzenie może być używane wyłącznie z nabojami propan-butan Primus 2202 i 2207
- 1.2. Próba użycia innych wkładów może być niebezpieczna.
- 1.3. Zużycie gazu i moc: 205 g/h / ok. 2,82 kW / 8 900 Btu/h butanu przy 1 bar,
- 1.4. Rozmiar dyszy: 0,37 mm 812606 (900512)
- 1.5. Urządzenie jest zgodne z następującymi normami: EN 521:1993/ANSI Z21.72-2000/CSA 11.2-2000.
Norma instalacyjna i przeciwpożarowa ČSN 061008/1997, ČSN 061341/1983.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA (rys. 1)

- 2.1. Przed podłączeniem naboju gazowego należy upewnić się, że uszczelka kuchenki jest obecna i jest dobrej jakości.
- 2.2. Kuchenka jest przeznaczona wyłącznie do użytku na zewnątrz. Ze względów bezpieczeństwa **NIE WOLNO** zapalać ani używać urządzenia w niewentylowanych miejscach, w pomieszczeniu, namiocie lub pojeździe. Instalacja i norma bezpieczeństwa pożarowego ČSN 061008/1997.
- 2.3. Urządzenie musi być używane na płaskiej powierzchni.
- 2.4. Upewnić się, że urządzenie nie jest używane w pobliżu materiałów łatwopalnych (patrz 5.6.)
- 2.5. Kartusz gazowy lub butlę z paliwem należy zawsze wymieniać i instalować w bezpiecznym miejscu na zewnątrz, z dala od otwartego ognia, światła nawigacyjnych, wyładowań elektrycznych i innych osób.
- 2.6. W przypadku wycieku paliwa z kuchenki (zapach gazu itp.), należy natychmiast przenieść urządzenie do dobrze wentylowanego miejsca, z dala od źródeł gazu, gdzie wyciek może zostać wykryty i zatrzymany. Jeśli chcesz sprawdzić szczelność podczas korzystania z naboju, przeprowadź test na zewnątrz. Nie przeprowadzaj testu przy otwartym płomieniu, używaj wody z mydłem.
- 2.7. Nie używaj sprzętu, który jest uszkodzony lub ma uszkodzone lub zużyte uszczelki.
- 2.8. Nigdy nie zostawiaj zapalanej kuchenki bez nadzoru.
- 2.9. Zapobiegaj wylewaniu się płynów z naczyń do gotowania.

3. DZIAŁANIE KUCHENKI

- 3.1 Nie dotykaj gorących części kuchenki w trakcie lub po zakończeniu użytkowania.
- 3.2 **Przechowywanie:** Zawsze odkręcaj wkład lub butelkę z paliwem i przechowuj je w bezpiecznym miejscu, chroniąc je przed źródłami, gdy urządzenie nie jest używane od ciepła.
- 3.3 Nie używaj kuchenki do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.
- 3.4 Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Nie upuszczać na ziemię.

4. INSTALACJA I OBSŁUGA SPRZĘTU

- 4.1. Upewnij się, że zawór sterujący (2) jest zamknięty (całkowicie obrócony w prawo). Odległość elektrod zapalnika piezoelektrycznego powinna wynosić około 7 mm.
- 4.2. Podczas montażu wkładu (3) na zaworze należy trzymać go pionowo.
- 4.3. Umieść zawór płasko na naboju (patrz rys. 2).
- 4.4. Ostrożnie wkręć wkład do zaworu, aż trafi na pierścień uszczelniający. Nie wkręcaj wkładu przez gwint. Dokręcać wyłącznie ręcznie. Nie dokręcać zbyt mocno, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia zaworu naboju.
- 4.5. Upewnij się, że wszystkie połączenia są szczelne. Przeprowadzić test na otwartej przestrzeni, nie używać otwartego ognia. Nałożyć na złącza kuchenki wodę z mydłem na zgrzewarki. W przypadku nieszczelności wokół miejsca wycieku pojawiają się pęcherzyki powietrza. W razie wątpliwości lub w przypadku usłyszenia lub wycucia wycieku gazu, nie należy podejmować prób zapalać kuchenki. Skontaktuj się z najbliższym dealerem.
- 4.6. Upewnij się, że palnik jest dobrze przykręcony. Kuchenka jest gotowa do pracy.

5. DZIAŁANIE URZĄDZENIA

- 5.1. Urządzenie należy obsługiwać na poziomej powierzchni.
- 5.2. Przekręć zawór sterujący w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i natychmiast zapal gaz wydobywający się z palnika (np. za pomocą zapalnika piezoelektrycznego).
- 5.3. Wielkość płomienia jest kontrolowana przez zawór sterujący.
- 5.4. Po zapaleniu płomienia należy pozostawić urządzenie na poziomej powierzchni i nie przenosić go ponownie. Jeśli urządzenie nie zostało w pełni nagrzane lub jeśli zostanie gwałtownie poruszone, płomień może wybuchnąć.

5.5. Po użyciu należy upewnić się, że zawór sterujący jest całkowicie zamknięty (wkręcony zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Bezpieczna odległość od materiałów palnych wynosi 500 mm i 250 mm od ściany. Odległość ta musi być zachowana.

6. WYMIANA KART

6.1. Zamknąć zawór. Upewnij się, że płomień jest zgaszony, a w pobliżu nie ma otwartego ognia. Umieść kuchenkę poza zasięgiem innych osób. Odkręć wkład i w razie potrzeby wymień pęknięty lub zużyty pierścień uszczelniający. Należy uważać, aby nie przeciągnąć gwintu. Dokręć zgodnie z instrukcjami podanymi w sekcji 4.

7. KONSERWACJA

7.1. Urządzenie nie wymaga prawie żadnej konserwacji. Jeśli ciśnienie gazu spada lub gaz nie spala się, należy upewnić się, że w naboju nadal znajduje się gaz, jeśli tak, dysza zasilająca może być zablokowana.

Czyszczenie dyszy

7.2. Całkowicie zamknąć zawór (2) i odkręcić wkład. .

7.3. Odkręć 2 śruby (7) i zdejmij korpus palnika (8).)

7.4. Dyszę (9) można wyczyścić w kuchenie lub zdemontować za pomocą klucza nr 6.

7.5. Przedmuchać dyszę w kierunku przeciwnym do przepływu gazu, aby oczyścić dyszę wlotową. Nie używaj żadnych ostrych narzędzi (szpilek itp.), ponieważ może to spowodować uszkodzenie dyszy. uszkodzić dyszę. .

7.6. Zamontuj szczelnie dyszę. Ze względów bezpieczeństwa dobrym pomysłem jest sprawdzenie szczelności połączenia wodą z mydłem, gdy jest otwarte. Jeśli pojawiają się bąbelki, złącze jest nieszczelne. Należy je dokręcić.

7.7. Zmontować w odwrotnej kolejności.

8. REGULARNY SERWIS I KONSERWACJA

8.1. Zawsze sprawdzaj, czy pierścień uszczelniający jest na swoim miejscu i w dobrym stanie za każdym razem, gdy urządzenie jest instalowane. Jeśli jest uszkodzony lub zużyty, należy go wymienić.

8.2. Nowe pierścienie „O” można nabyć u sprzedawcy.

9. SERWIS I NAPRAWA

9.1. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć problemu za pomocą tych instrukcji, zareklamuj kuchenkę u swojego sprzedawcy.

9.2. Nie należy podejmować prób samodzielnej konserwacji lub naprawy.

9.3. Nie należy dokonywać regulacji kuchenki, ponieważ może to być niebezpieczne dla sprzętu.

10. CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

10.1. Należy używać wyłącznie części zamiennych i akcesoriów Primus. Podczas montażu należy zachować ostrożność i nie dotykać gorących części.

10.2. Wkłady wymienne, należy używać wyłącznie wkładów propan-butan Primus 2202, 2206 i 2207.

10.3. Części zamienne: 812606 - dysza 0,37 mm (900512) 64834 Zawór
888006 - O pierścieniu (902349)

KIERUNKI Zobacz oryginalne instrukcje (w zestawie)

WYTWÓRCA: PRIMUS AB, BOX 6041, SE-17106 Solna Sweden, www.primus.eu ; Tel: +46 84408668, +46

856484230 Kategorie urządzeń 1 3 B / P

Standard instalacji i ochrony przeciwpożarowej CSN 061008/1997,061341/1983

Utylizacja: Oddać do punktu zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania produktu!!!!

DLA BEZPIECZEŃSTWA

Jeśli poczujesz zapach gazu

1. Nie próbuj zapalać kuchenki.
2. Zgaś otwarty płomień.
3. Odłącz źródło paliwa.

ZAGROŻENIE TLENKIEM WĘGLA

To urządzenie może wytwarzać tlenek węgla. Używanie go w ograniczonej przestrzeni może spowodować śmierć. Nigdy nie używaj tego urządzenia w ograniczonej przestrzeni (np. w kamperach, przyczepach, namiotach, samochodach, pomieszczeniach). Sprawdź, czy urządzenie pali się prawidłowo i czy płomień jest skierowany w górę.

Uwaga: Wiatr może wcisnąć płomień pod palnik. Jeśli tak się stanie, należy natychmiast wyłączyć palnik i przenieść go w miejsce chronione przed wiatrem.

DLA BEZPIECZEŃSTWA

Nie przechowuj ani nie używaj paliw płynnych wytwarzających łatwopalne opary w pobliżu łatwopalnych przedmiotów. Obszar wokół kuchenki powinien być czysty i wolny od materiałów łatwopalnych, benzyny i innych materiałów palnych. Należy również sprawdzić, czy nie występują przeszkody w procesie spalania oraz czy zapewniona jest wentylacja. Podczas przechowywania kuchenki należy odłączyć nabój z gazem.

