

SOTO

Zestaw do gotowania SOD-501Navigator

- Przed użyciem urządzenia Navigator należy je umyć z użyciem detergentu do mycia naczyń
- Umyj naczynia po każdym użyciu i całkowicie je wysusz przed przechowywaniem.
- Nigdy nie używaj środków ściernych ani płynnych detergentów do czyszczenia naczyń.
- Nie należy przechowywać gotowanej żywności w naczyniu przez dłuższy czas.
- Nie należy w żaden sposób zginać ani kształtować naczyń ani ich akcesoriów. Chronić naczynia przed uderzeniami, które mogłyby je uszkodzić lub zniszczyć.
- Nigdy nie napełniaj naczyń po brzegi. Zachowaj szczególną ostrożność podczas gotowania. Nigdy nie pozostawiaj kuchenki bez nadzoru podczas gotowania - może to zniszczyć naczynia, kuchenkę lub nawet spowodować wybuch.
- Nigdy nie przechowuj ani nie używaj kwasów i substancji alkalicznych wewnątrz naczynia.
- Nigdy nie używaj naczyń kuchennych do gotowania na kuchenie benzynowej lub na otwartym ogniu
- Nigdy nie umieszczaj pustego naczynia na gorącej kuchenie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- Nigdy nie używaj naczyń kuchennych do gotowania na płycie elektrycznej lub w piekarniku elektrycznym.
- Naczynia są przeznaczone wyłącznie do użytku zewnętrznego na kuchenkach jednopalnikowych
- Podczas korzystania z pokrywki należy zawsze regulować intensywność płomienia tak, aby płomień nie sięgał wokół garnka do pokrywki, ponieważ mogłoby to spowodować jej uszkodzenie.
- Odporność cieplna pokrywy wynosi 100°C. Nigdy nie należy wystawiać pokrywy na działanie wyższych temperatur.
- Nigdy nie używaj pokrywki podczas długotrwałego gotowania wody - istnieje ryzyko jej uszkodzenia.
- Podczas gotowania należy zdjąć uchwyt Navi Duo z garnka. Uchwyt Navi Duo służy do podnoszenia garnka z kuchenki i przenoszenia gorących naczyń.
- Nigdy nie używaj nadmiernej siły do przymocowania uchwyty do pojemnika - może to spowodować uszkodzenie powierzchni pojemnika lub uszkodzenie uchwyty.
- Uwaga: podczas korzystania z uchwyty Navi Duo należy zachować szczególną ostrożność.
- Przechowywać naczynia w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Uwaga: podczas gotowania nigdy nie umieszczaj rąk ani innych części ciała nad otworami parowymi w pokrywie - istnieje ryzyko poparzenia.
- Podczas gotowania potraw zawierających skrobię i białko, używaj oleju roślinnego, oliwkowego lub kokosowego i ustaw płomień na niższą intensywność.

Przed rozpoczęciem korzystania z naczyń Navigator należy zapoznać się z poniższymi instrukcjami:

1. Na krawędzi każdego garnka znajdują się 4 ślady - nie jest to wada produkcyjna. Ślady te są spowodowane przez narzędzie używane do wykańczania naczyń (anodowanie) i nie mają wpływu na właściwości naczyń.
2. Nigdy nie wywieraj nadmiernego nacisku na pokrywę garnka, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
3. Podczas gotowania nie należy używać silnie alkalicznej wody - może to spowodować uszkodzenie wykończenia powierzchni garnka (anodyzacja).
4. Używanie wody o różnym składzie może spowodować odbarwienie powierzchni naczyń. Zmiana ta jest normalna i nie wpływa na właściwości naczyń.
5. Uwaga dotycząca korzystania z podkładki termicznej Navi: podkładka może być używana do podpierania garnków Navigator. Jeśli podkładka jest mokra, może przykleić się do dna naczynia. Ponieważ podkładka ta jest łatwopalna, przed umieszczeniem garnka na kuchenie należy zawsze upewnić się, że podkładka nie przywarła do dna garnka.