



GUARDIAN™ BUG NET KONFIGURACJA

PRZED USTAWIENIEM NASZEGO OPIEKUNA NALEŻY DOKŁADNIE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI KONFIGURACJI DOSTARCZONYMI Z HAMAKIEM ENO I SYSTEMEM ZAWIESZENIA.




1

Przełóż hamak przez oba otwarte końce Guardiania.



2

Pociągnij mocno blokady sznurka na każdym końcu, aby zabezpieczyć siatkę na miejscu.




3

Przywiąż grzbiet siatki do tych samych punktów kotwiczePrzywiąż grzbiet siatki bugnet do tych samych punktów kotwiczenia, co hamak. Sugerujemy użycie regulowanego węzła przesuwne, takiego jak Tautline Hitch.nia, co hamak. Sugerujemy użycie regulowanego węzła przesuwne, takiego jak Tautline Hitch.



4

Używając pięciu uchwytów na górze maski, przypnij górną część maski do linii grzbietu.



5

Rozpakuj siatkę na owady, wejdź do środka, ciesz się hamakiem wolnym od owadów i zrelaksuj się...

Eagles Nest Outfitters, Inc.

601 Sweeten Creek Industrial Park

Asheville, NC 28803

ph: 828.252.7808

mail@enonation.com



enonation.com

DESIGNED IN ASHEVILLE, NC, USA

MADE IN VIETNAM

90% POLYESTER • 10% NYLON
EXCLUSIVE OF TRIMS

WYPADKI SIĘ ZDARZAJĄ

- Nigdy nie wieszaj hamaka na wysokości mniejszej niż 18 cali nad ziemią.
- Zawsze upewnij się, że obszar pod hamakiem jest wolny od ostrych przedmiotów, kamieni, śmieci i innych zanieczyszczeń, które mogłyby stworzyć zagrożenie w przypadku upadku.
- Przed każdym użyciem należy dokładnie sprawdzić hamak - w tym karabinki i linę oraz system zawieszenia, aby sprawdzić, czy nie ma zaczepów, postrzępień i ogólnego zużycia, a także wszystkiego, co jest nietypowe i / lub różni się od w momencie zakupu. Jeśli podczas kontroli zostanie stwierdzone coś podejrzanego, należy zaprzestać użytkowania.
- Nie zezwalaj dzieciom na korzystanie z urządzenia bez nadzoru.
- Nie skacz ani nie huśtaj się agresywnie w hamaku.
- Zawsze postępuj zgodnie z dostarczonymi instrukcjami.
- Zawsze przetestuj hamak przed włożeniem do niego całego swojego ciężaru.
- Nie układaj hamaków pionowo.
- Nie modyfikuj, modyfikacje po wprowadzeniu na rynek spowodują utratę gwarancji.
- Nie rozplątywać węzłów hamaka (znajdujących się na końcach **hamaka**).

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE [ENONATION.COM/SAFETY](https://enonation.com/safety)

PRODUCT CARE

Przy odpowiedniej pielęgnacji Guardian zapewni niezliczone godziny relaksu.

- Nieużywany hamak należy chronić przed bezpośrednim promieniowaniem UV i przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Nigdy nie zostawiaj hamaka bez nadzoru.
- Zapobiegaj uszkodzeniom, usuwając ostre przedmioty z kieszeni i zanieczyszczenia z butów.
- Hamaki są łatwopalne; należy trzymać je z dala od otwartego ognia i żaru.
- Czy żel jest czysty? Prać ręcznie w zimnej wodzie z użyciem łagodnego detergentu. Rozwieś do wyschnięcia i wróć do gry!

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŤ NA STRONIE [ENONATION.COM/CARE](https://enonation.com/care)

WARRANTY

ENO gwarantuje, że nasz produkt jest w dobrym stanie w momencie odbioru i wolny od wad produkcyjnych przez okres 2 lat od pierwotnej daty .

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie wady produkcyjne i nie obejmuje

- Uszkodzenia spowodowane promieniowaniem UV (przebarwienia i kruchość powodujące rozdarcia)
- Obrażenia od żywiołów/przypadkowe (wiatr, oparzenia, ugryzienia zwierząt)
- Niewłaściwa pielęgnacja lub użytkowanie (zwisanie powyżej 18", skakanie, huśtanie)
- Normalne zużycie
- Modyfikacje konstrukcyjne na rynku wtórnym

WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŤ NA STRONIE [ENONATION.COM/WARRANTY](https://enonation.com/warranty)

To naprawdę znaczy dla nas wszystko, że zdecydowałeś się uczynić ENO częścią swojego życia. Witamy w rodzinie! Największym komplementem, jaki możemy otrzymać, jest to, że powiesz o nas swoim znajomym. Jeśli produkty ENO podobają Ci się tak bardzo jak nam, rozważ rozpowszechnianie informacji o hamakach.

Odkrywania, przygód i relaksu... mamy nadzieję, że do zobaczenia!

Do zobaczenia w hamakach,

Peter Pinholster

