

DZBANEK NA LUNCH TRAILBREAK 7379**

TERMOS NA ŻYWNOŚĆ PRIMUS

Pojemność: 0,4 l ; 0,55 l

Wymiary: R 93mm x 115mm

R 93 mm x 137 mm

Waga: 262 g; 315 g

W kilku kolorach

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

Termos na żywność PRIMUS ze stali nierdzewnej nadaje się do gorących i zimnych potraw. Posiada antypoślizgową powierzchnię zewnętrzną. Przed gorącej żywności należy najpierw podgrzewać termos przez 20 minut gorącą wodą, a zimną żywność nalewać zimną wodą - zwiększy to wydajność termosu. Nie używaj kuchenki mikrofalowej ani innego źródła ciepła lub zimna do podgrzewania. Napętnić nie więcej niż 3 cm poniżej krawędzi szyjki. Utrzymanie temperatury w termosie zależy od ilości i temperatury zawartości, częstotliwości otwierania i temperatury otoczenia.

KONSERWACJA:

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć termos oraz wszystkie jego części. Po każdym użyciu należy umyć termos letnią wodą, zwykłymi lub w zmywarce. W przypadku silnych zabrudzeń należy go najpierw namoczyć. Nie czyść termosu szorstką gąbką ani innymi środkami, które mogłyby porysować lub uszkodzić jego wewnętrzną powierzchnię. Do czyszczenia nie należy używać piasku, agresywnych środków chemicznych itp. Termos należy przechowywać otwarty.

OSTRZEŻENIE:

Nie należy wkładać do termosu płynów zawierających kostki lodu lub płynów gazowanych.

PRODUCENT

Primus AB Sweden, P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Szwecja

Tel: +46 8 564 842 30; www.primus.se www.primusequipmnet.com