



KONCOVKY

PL





Do kólek do pływania i nadmuchiwalnych zabawek

Dla worków do przechowywania próżniowego




Do nadmuchiwalnych łóżek, łodzi itp.

PŘEPÍNAČ



UŽITIE


Nadmuchiwanie




Założ odpowiednią zaślepkę na wylot.

Podłącz do nadmuchiwanego obiektu i uruchom pompę.


Dmuchanie



Przetłaczanie i włączanie pompy




Kempingová svítidla



Kliknij dwukrotnie, aby włączyć dmuchawę z większą mocą

Przytrzymaj przycisk, aby dostosować moc latarki (50-500lm)

Ładowanie telefonu





Podłącz kabel do transmisji danych i naładuj telefon
 Wyjście 5,0 V = 0,8 A

Wskaźnik naładowania pompy



! Czas ładowania: 6 godzin
 Wejście 5,0 V = 0,8 A



Instrukcja obsługi - Max Pump 2 Pro

Produkt - spójrz na zdjęcie.

Użycie - spójrz na zdjęcie.

Przechowywanie i transport - patrz zdjęcie.

Pielęgnacja i konserwacja - spójrz na zdjęcie.

Rozwiązywanie problemów

- Podłącz ładowarkę i sprawdź zasilanie.
- Sprawdź, czy na powierzchni nie znajduje się woda lub inny płyn.
- Sprawdź, czy wentylatory nie są zablokowane.
- Naciśnij przełącznik kilkakrotnie.
- Masz jeszcze jakieś pytania?
 Skontaktuj się z dealerem FLEXTAIL lub stroną flextailgear.com

Części zamienne

Użytkownik nie otrzymuje żadnych części zamiennych do tego produktu, z wyjątkiem końcówek, kabla USB typu C i torby do przechowywania.

Ostrzeżenie

- Nie używać dłużej niż 10 minut.
- Nie wkładać pod wodę na dłuższy czas.

- Wlot i wylot należy utrzymywać w czystości.
- Nie wkładać palców do wlotu lub wylotu.
- Podczas pracy z pompą nie wolno zaglądać do wlotu ani wylotu.
- Dzieci w wieku poniżej 12 lat mogą korzystać z pompy powietrza wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Przed użyciem sprawdź, czy pompa powietrza działa prawidłowo.
- Nie należy przechowywać całkowicie rozładowanego akumulatora. Akumulator należy ładować raz na 3 miesiące

Ograniczona gwarancja

Gwarantujemy, że nasze produkty są wolne od wad materiałowych i produkcyjnych przez okres jednego roku od daty zakupu i wyłącznie pierwotnemu konsumentowi detalicznemu. W przypadku pompy nasza gwarancja wynosi jeden rok.

Jeśli konsument odkryje ukrytą wadę, powinien zwrócić produkt w miejscu zakupu. Jeśli nie jest to możliwe, należy zwrócić produkt do nas na podany adres. Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony zgodnie ze stanem i naszym uznaniem. Jest to zakres naszej odpowiedzialności i po upływie odpowiedniego okresu gwarancyjnego odpowiedzialność ta wygasa.

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania dowodu zakupu w przypadku wszystkich roszczeń gwarancyjnych.

Wyjątki od gwarancji

Nie ponosimy odpowiedzialności za normalne zużycie produktu, uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami lub zmianami, niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwą konserwacją, wypadkiem, zaniedbaniem lub uszkodzeniem spowodowanym użytkowaniem produktu do celów innych niż te, do których został przeznaczony.

Wszelkie dodatkowe prawa do zwrotu różnią się w zależności od kraju zakupu.

Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej gwarancji, nie ponosimy odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne rodzaje szkód wynikających z użytkowania produktu. Niniejsza gwarancja zastępuje wszelkie inne gwarancje. Wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. (Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie szkód przypadkowych lub wynikowych lub zezwalają na ograniczenia czasu trwania dorozumianej gwarancji, więc powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania).

Wyprodukowano w Chinach

Shanghai Flextail Technology Co., Ltd, www.flextail.com

Dystrybutor:

Niponino s.r.o.
 Závěrečné 84

Závěrečné - Raková 763 12 Republika Czeska