

NACZYNIA KUCHENNE ZE STALI NIERDZEWNEJ PRIMUS

PL:

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:

Naczynia ze stali nierdzewnej, tj. talerze, sztucze, garnki, kubki itp. nadają się do przygotowywania i spożywania wszystkich rodzajów żywności i napojów.

KONSERWACJA:

Przed pierwszym użyciem należy dokładnie umyć i wysuszyć naczynia. Po każdym użyciu umyć naczynia letnią wodą lub zwykłym . W przypadku silnych zabrudzeń pozostawić do namoczenia. Jeśli jakkolwiek integralna część naczyń jest skórzana lub drewniana, należy ograniczyć kontakt z wodą i detergentami do minimum, a następnie pozostawić do dokładnego wyschnięcia.

OSTRZEŻENIE:

Nie zostawiaj pustych garnków na kuchence lub na ogniu. Istnieje ryzyko odkształcenia lub uszkodzenia podstawy. W ogóle nie używaj garnków dwuwarstwowych PRIMUS 4-season na kuchenkach gazowych. Istnieje ryzyko wybuchu. Kubki nie są przeznaczone do gotowania. Nie należy mylić przeznaczenia kubka i garnka.

Producent: Primus AB

Szwecja

P.O. Box 6041

SE-171 06 Solna, Szwecja Tel:

+46 8 564 842 30

www.primus.se

www.primusequipmnet.com