



Składana butelka Hydrapak STASH - instrukcje użytkowania i konserwacji

Wyprodukowano przez Hydrapak, LLC, 6605 San Leandro St., Oakland, CA 94621 p. +1-510-632-8318

Sposób użycia: aby rozłożyć butelkę: zdejmij nakrętkę, ściśnij z boków i rozłóż, przekręcając. Zamykanie. Wykonana z lekkiego, elastycznego materiału TPU o grubości 0,4 mm, odpornego na ścieranie. Zintegrowany silikonowy pasek.

Pojemność: 750 ml i 1 litr

Materiał: termoplastyczny poliuretan i HDPA. Nie zawiera BPA i PVC. Zgodny z normami bezpieczeństwa UE i FDA.

Konserwacja: po każdym użyciu dokładnie spłukać i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Przechowywać w czystym i suchym miejscu.

Importer: Niponino s.r.o., Zádveřice 84, Zádveřice - Raková, 763 12 Republika Czeska